

P&G

# ドーン エスケープ

<フジチェリーブロッサム>

こびりついた油汚れに 豊かな泡立ちでさっぱり!

**638mL**

品名/台所用合成洗剤 用途/食器、調理用具 成分/界面活性剤(20.9%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミノオキシド)、溶剤、増粘剤  
液性/弱アルカリ性 使用量の目安/濡れたスポンジに適量(1~3mL程度)を出してお使いください。食器や汚れの程度、種類によって量を調整してください。

## 【使用上の注意】

●乳幼児の手の届くところに置かない。●用途外に使用しない。●荒れ性の方や長時間使うとき、また原液をスポンジ等につけて使うときは炊事用手袋を使う。●食器または調理用具をすすぐ場合には、流水の場合5秒以上、ため水の場合は水を替えて2回以上すすぐ。●薄めた原液を長時間置くと変質することがある。

※強い衝撃を与えると容器が破損する恐れがあります。

横にして置いたり、倒したりすると液もれる場合がありますので、大切な物の近くや車内での取扱には十分に注意してください。

## 【応急処置】

- 目に入ったときはこすらずにすぐ水でよく洗い流す。
- 万一飲み込んだときは、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。●異常が現れたときは商品を持参し医師に相談する。●自動食器洗い機には使用しない。

**これは飲み物ではありません**



原産国：米国(P&G社)  
輸入元：株式会社シービック  
東京都港区南青山2-2-3  
03-5414-0841

警告  
眼刺激  
JSDA-GHS

CODE:88839



：キャップ  
：ボトル

A